



Storing melding DSC

Druk op * en dan 2 het gele lampje knippert en het LCD display toont de eerste storing

Gebruik de pijltjes toetsen om door de storingen te scrollen.

Drukt U bij een storing op * dan krijgt U meer details omtrent de storing.

Druk op # om het storingsmenu te verlaten.

Drukt U *2 gaat het gele lampje knipperen en er verschijnt een nummer van 1 t/m 8 op het display

Lampje 1	Onderhoud nodig	druk op 1 voor meer details; Bij nummer 1 moet de Back Up batterij worden vervangen. Als nummer 2 t/m 8 verschijnt dient U de TD te bellen. 462-2602
Lampje 2	Stroomstoring	Stroom uit, schakelaar uit, transformator stuk
Lampje 3	Telefoon trouble	telefoonlijn buiten gebruik, of draadje los
Lampje 4	Communicatiefout	systeem krijgt geen contact met alarmcentrale Dit gaat pas weg als er contact is gemaakt met centrale
Lampje 5	Zone fout	Druk op 5 voor meer details. Hij geeft nu aan welke zone mist/niet werkt
Lampje 6	Zone Tamper	Druk op 6 voor meer details. De zone met de fout zal getoond worden Er is een zonesensor los geraakt of beschadigt
Lampje 7	Batterij bijna/leeg	Druk op 7 voor meer details. De zones met een slechte batterij zullen worden getoond Vervang de batterij Open en sluit de deur/raam en de fout moet verdwijnen
Lampje 8	Klok ontregeld	Bel de TD (462-2602) om de klok opnieuw in te stellen.